



HC-CARGO kupéfläktar & fläktmotstånd



Your Expert in Parts



HC-CARGO kupéfläktar

- För korrekt luftcirkulation i kupén

För ett optimalt fungerande AC-system krävs en pålitlig kupéfläkt. Kupéfläkten ser till att tillräcklig och rätt mängd omgivningsluft flödar genom värmväxlar- och förångarmodulen som sitter bakom instrumentpanelen, vanligen i HVAC-modulen (värme/ventilation/luftkonditionering), mellan kupén och motorrummet. Fläkten sprider luften inne i fordonets kupé.

HC-CARGOs sortiment av kupéfläktar består av utvalda kvalitetsprodukter. Eftersom produkterna är ömtåliga (med plastkomponenter och delar som är känsliga för elektriska störningar) genomgår de omfattande tester avseende den mekaniska och elektriska prestandan för att säkerställa att de uppfyller våra egna höga kvalitetskrav och de krav som ställs på marknaden.

Vår fokus på kvalitet innebär också att det ska vara enkelt att montera och byta delarna. Vi kallar det "Easy Fit", vilket innebär att vi i de flesta fall levererar kompletta kupéfläktar med hus och fläkt monterade.

HC-CARGOs sortiment består av de vanligaste och viktigaste (de mest sålda) kupéfläktarna. Vårt sortiment möter fordonsmarknadens växande efterfrågan på högkvalitativa produkter inom detta segment. Det understryker även HC-CARGOs ställning som en konkurrenskraftig och komplett leverantör av AC-produkter.

HC-CARGO fläktmotstånd

Vad är ett fläktmotstånd?

Fläktmotståndet styr kupéfläktens hastighet. Fläkthastigheten kan ändras antingen genom att man manuellt varierar fläktmotståndets resistans med ett vred (manuella AC-system) eller elektroniskt via AC-systemet (automatiska AC-system).

En typisk indikation på ett defekt fläktmotstånd är att det inte går att ställa in fläkthastigheten - kupéfläkten går bara på en hastighet eller inte alls. Antingen har fläktmotståndet bränt (och måste bytas) eller så har den elektriska strömmen fel värden (mät med en multimeter).

Vi rekommenderar dock att du alltid byter fläktmotståndet när en ny kupéfläkt monteras.



Fakta och tips:

Visste du att...

- Kupéfläktar har en genomsnittlig livslängd på ca 8 år
- Elkretsen kan skada och störa kupéfläktens funktion (t.ex. vid överlast)
- Igensatta eller slitna kupéfilter/pollenfilter påverkar också kupéfläktens prestanda och måste därför regelbundet kontrolleras och bytas
- Byt alltid fläktmotståndet när du byter fläkt





HC-CARGO Alltid Online

Har du provet vår webbutik?
Snabb och enkel beställning 24/7
Besök www.hc-cargo.se



www.hc-cargo.se

The HC-CARGO logo is a trademark of Holger Christiansen A/S - A Bosch Group Company ©2008 Holger Christiansen A/S